
Freebox Pop
Server internet


Le **Server** est le boitier modem qui vous permet **d'accéder à internet**. C'est lui qui diffuse votre réseau Wi-Fi, mais aussi les informations nécessaires au Player TV pour le fonctionnement de la télévision et des services associés.

CONTENU DU COFFRET

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES




Câble Ethernet pour relier un appareil au Server



Adaptateur T pour téléphone fixe


ABONNEMENT FIBRE OPTIQUE



Câble optique

OU


ABONNEMENT ADSL




Câble RJ11



Bloc T prise téléphonique



Alimentation USB-C



Server internet Freebox Pop


Vous pouvez commander davantage d'accessoires depuis l'**application Free**, disponible sur l'App Store et le Play Store.

Installation du Server internet

FIBRE
Prise optique

OU

ADSL
Prise T



1 Retirez les protections du câble optique (A) et du module pré-inséré dans le port FIBRE (B).

Branchez dans le bon sens l'embout vert au port rouge* de la prise optique murale, jusqu'à entendre un *clic*.

Branchez ensuite dans le bon sens l'embout bleu au module pré-inséré dans le port FIBRE, jusqu'à entendre un *clic*.

*Si l'afficheur du Server internet bloque sur une étape, branchez l'embout vert sur le port bleu.

1 Branchez le câble RJ11 à une prise téléphonique murale puis au port DSL du Server internet.

Si votre logement dispose d'une prise en T, utilisez le bloc T fourni.


S'il est équipé de prises réseau RJ45, insérez-y l'embout directement.

2 Branchez l'alimentation au port ALIM du Server internet puis à une prise électrique.

Votre Freebox s'allume, affiche différentes étapes puis l'heure : **vous profitez à présent d'internet !**

Connexion au Wi-Fi

Depuis l'afficheur de votre Server internet, appuyez sur le bouton bas jusqu'à faire apparaitre le **QR Code Wi-Fi**, puis scannez-le avec votre smartphone ou tablette :



Ou continuez pour afficher le **nom de votre réseau Wi-Fi** puis sa **clé Wi-Fi** pour connecter tout autre appareil.



Votre appareil est **automatiquement connecté à votre réseau Wi-Fi !**

Caractéristiques techniques

CONNECTIVITÉ

Fibre
DSL/VDSL
Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz)

CONNECTIQUE

1 port DSL
1 port Ethernet 2,5 Gbit/s
2 ports Ethernet 1 Gbit/s
1 port USB-C pour alimentation de tension 15 V et puissance 36 W ou plus
1 port USB 3.0
1 port téléphone (VoIP)

DIMENSIONS

16,1 cm (diamètre) x 4,5 cm (hauteur)

Free SAS déclare que le produit F-GW08D (Freebox POP) est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE ainsi qu'aux autres directives européennes applicables, notamment celles relatives à l'écoconception et à la restriction des substances dangereuses (2009/125/CE, 2011/65/UE, (UE) 2015/863).
Le texte complet de la Déclaration UE de conformité, ainsi que les informations relatives à l'écoconception (ErP), sont disponibles sur le site free.fr/assistance.
Produit conçu par Freebox – SAS au capital de 50 000 euros - RCS Paris 433 910 619 - Siège social : 16 rue de la Ville l'Évêque – 75008 Paris.
Free – SAS au capital de 3 441 812 euros - RCS Paris 421 938 861 - Siège social : 8 rue de la Ville l'Évêque – 75008 Paris.

Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement. Le câble Ethernet fourni est prévu pour le raccordement vers un autre appareil à l'intérieur du même local.
Ne pas connecter le port Ethernet de ce produit vers un appareil (ou via un câblage existant) disposé dans un local distant.



E011882-2